



**Navulbare EKO
capsules.sk voor Dolce
Gusto ® SEALPOD
koffiemachines
instructies**

Gebruiksaanwijzing

Hoe gebruik je de SEALPOD capsule?

1. Plaats een roestvrijstalen zeef op de bodem van de capsule. Als u espresso zet, met de tanden omhoog, en als Classic filterkoffie, doe dan het tegenovergestelde.
2. Optioneel kunt u een papieren filter op de zeef plaatsen (niet bijgeleverd).
3. Vul de capsule met 9 gram gemalen koffie tot aan de eerste binnenrand (de roestvrijstalen dop past erop).
4. Druk de koffie voorzichtig in de capsule, maar niet te hard. Dit kan een zwakke koffiestroom door de capsule veroorzaken. Pers de laatste keer met behulp van de roestvrijstalen dop.
5. Doe het siliconen deksel erop.
6. Plaats de capsule in de houder van het koffiezetapparaat, zodat deze gecentreerd is ten opzichte van de naald, d.w.z. zo dat de naald in het daarvoor bestemde gat past. De pijl en de drie uitsparingen rondom het deksel helpen u bij de juiste oriëntatie.
7. De capsule is klaar voor regular gebruik. Volg daarna de gebruiksaanwijzing van uw koffiezetapparaat.

Tips voor het gebruik van het product

- Zorg ervoor dat het voorbereide gaatje op de juiste plaats zit; de naald moet precies in het gaatje passen.
- Vul de capsule met 9-10 gram fijngemalen koffie.
- Als u uw eigen koffie maalt, kies dan een molen met maalstenen en een maaldikte die iets grover is dan Classic espresso.
- Als u fijngemalen koffie gebruikt of thee zet, raden wij u aan een papieren filter te gebruiken. Hiermee worden zelfs de kleinste deeltjes verwijderd.

Gebruiksaanwijzing van het product

Voor correct gebruik is het noodzakelijk de gebruiksaanwijzing nauwkeurig op te volgen. Onjuist gebruik van het product kan leiden tot schade aan het koffiezetapparaat. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.

Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in Dolce Gusto® koffiezetapparaten. Dit is geen origineel Nestlé-product. Dolce Gusto® is een geregistreerd handelsmerk van Nestlé.

Stel het product niet bloot aan kou, stof en vuur. Het product is niet geschikt voor de vaatwasser. Na elk gebruik moet het product worden gedemonteerd en met de hand worden afgespoeld met water. Gebruik eventueel afwasmiddel.

Haal de capsule pas uit elkaar als deze is afgekoeld. Je kunt je verbranden.

Gebruikte materialen

- capsule, zeef, dop: roestvrij staal 304
- deksel: siliconenrubber (BPA-vrij)

Garantie en gebruik van het product

Op de producten wordt de standaard wettelijke garantieperiode verleend. Deze garantie is niet overdraagbaar en compensatie in contanten is niet mogelijk. De garantie is niet van toepassing op producten die anders zijn gebruikt dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

De garantie is eveneens niet van toepassing op:

Schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing van onderhoud of enig ander gebruik voor doeleinden die niet in deze handleiding worden vermeld.

- Schade aan het uiterlijk, schade veroorzaakt door corrosie of geleidelijke slijtage.
- Eventuele ingrepen of reparaties door onbevoegde personen leiden tot het vervallen van de productgarantie.

Verkoper en importeur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

